



EURO-PART

Nr. 1 inden for traktorudstyr

Betjeningsvejledning

EURO-PART *Elektrisk spredet til små*

EURO-TURBO Professional

Betjeningsvejledning til elektrisk spredet til små frø. Sprederen er udstyret med trinløs hastighedsindstilling.

A. Hastighedsregulering

Hastighedsreguleringen blev indført for at gøre det muligt for landmanden at så forskellige små frø i forskellige arbejdsbredder. Spredeskivens høje omdrejningstal gør det muligt at sprede sneglekorn i en større bredde. Ønskes en mindre arbejdsbredde, kan den indstilles ved hjælp af hastighedsreguleringen. Når der spredes sneglekorn med høje omdrejningstal skal hulstiften fjernes for at undgå, at kornene slås i stykker.

Ved spredning af små korn som raps, sennep og lignende skal spredeskiven køre med et lavere omdrejningstal for at undgå, at såsæden slås i stykker. Dette giver samtidig også en mindre arbejdsbredde.



B. Montering af spredemaskinen EURO-TURBO til små frø

Monteringen af den elektriske spredemaskine til små frø på maskinen kan foretages i alle positioner. Der kan svejses et formet rør (40 x 40) på maskinen. Derefter indstilles spredemaskinen til den ønskede højde ved hjælp af justerskruen.

Sprederen kan leveres med holder til grubber eller trepunktsramme (se prislisten).

Udstyret til indstilling af omdrejningstal kan placeres i traktorens kabine.

Den elektriske spredet til små frø kan monteres både foran, på siderne (trinbrættet) og bag på det anvendte køretøj. Da spredemaskinen bliver meget tungere, når der er påfyldt frø/korn, er det vigtigt at vælge en solid monteringsposition. Ved montering skal der desuden tages hensyn til den korrekte monteringshøjde.

Foran og bag på spredemaskinen findes der hhv. 4 og 6 huller. Heri kan spredemaskinen fastgøres med Ø 10 mm bolte